

SCHLÖSS™

Instructies voor de SCHLÖSS™ Power Warme Voeten Mat (PWVM)

Type / modellen:

Power Warme Voeten Mat (PWVM), 60x40cm, 110~230V, 48W (IPX4), grijs/creme*
Power Warme Voeten Mat (PWVM), 60x40cm, 230V, 44W (IPX4), grijs/creme
Power Warme Voeten Mat (PWVM), 110x35cm, 230V, 100W (IPX4), grijs/creme
Power Warme Voeten Mat (PWVM), 70x60cm, 230V, 90W (IPX4), grijs/creme
Power Warme Voeten Mat (PWVM), 50x90cm, 230V, 90W (IPX4), grijs/creme
Power Warme Voeten Mat (PWVM), 40x50cm, 110V, 48W (IPX4), grijs
Power Warme Voeten Mat (PWVM), 50x50cm, 110V, 36W (IPX4), grijs
(* = niet dimbaar)

Gebruik en controle:

Gelieve na ontvangst van de Power Warme Voeten Mat te controleren op transportschade. De Power Warme Voeten Mat mag alleen worden gebruikt als er geen schade is ontstaan. Sluit de Power Warme Voeten Mat aan op een 230Vac of 110Vac stopcontact, afhankelijk van het type mat. Indien de mat wordt gereguleerd middels een dimmer, draai de dimmer (IP20) naar rechts, waardoor de verwarming wordt ingeschakeld tot een maximum temperatuur van 40~45 °C. Met behulp van de dimmer kan de temperatuur worden aangepast aan uw behoefte. De Power Warme Voeten Mat is voorzien van een aan/uit schakelaar. Deze schakelaar is gemarkeerd in de **AAN** stand.

DE WARME VOETEN MAT MAG NIET WORDEN AFGEDEKT. DE WARME VOETEN MAT NIET OP VINYL PLAATSEN OF ANDERE WARMTE GEVOELIGE VLOERBEDEKKINGEN. INDIEN U DE WARME VOETEN MAT NIET GEBRUIKT DEZE SPANNINGLOOS MAKEN!

Let op: neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

- De mat niet buigen, niet doorboren, niet insnijden.
- Beschadig de aansluitkabel, en aanverwante onderdelen en componenten.
- In geval van schade aan de kabel, dimmer of Power Warme Voeten Mat, direct het product spanningsloos maken, neem eventueel contact op met uw leverancier.
- Niet gebruiken in natte / vochtige ruimtes of buiten omgevingen
- De Power Warme Voeten Mat niet afdekken om overbelasting en oververhitting te voorkomen (de Power Warmte Mat is voorzien van een maximaal temperatuurbewaking @60°C nabij de kabeldoorvoer).
- Het gebruik is bedoeld voor een droge en vlakke ondergrond als zijnde een warme voeten mat!

Een andere toepassing, zoals hierboven omschreven, is niet toegestaan en kan schade veroorzaken en valt buiten de garantie.

Reiniging instructies:

Voor het reinigen van de Power Warme Voeten Mat, de stekker / dimmer uit het stopcontact nemen (spanningsloos maken). Het reinigen moet worden gedaan met normaal niet agressief schoonmaakmiddel en een vochtige doek. Wassen onder stromend water of in de wasmachine is verboden.

Garantie:

De Power Warme Voeten Matten hebben een garantie van 24 maanden na aankoop. Uitgesloten van garantie is wanneer de mat onjuist is gebruikt waarbij schade is ontstaan aan het product of derden.

Uw leverancier;



SCHLÖSS™

Instructions for the SCHLÖSS™ Power Warm Feet Mat (PWVM)

Type / model :

Power Warm Feet Mat (PWVM) , 60x40cm , 110 ~ 230V , 48W (IPX4) , gray / cream *
Power Warm Feet Mat (PWVM) , 60x40cm , 230V , 44W (IPX4) , gray / cream
Power Warm Feet Mat (PWVM) 110x35cm , 230V , 100W (IPX4) , gray / cream
Power Warm Feet Mat (PWVM) , 70x60cm , 230V , 90W (IPX4) , gray / cream
Power Warm Feet Mat (PWVM) , 50x90cm , 230V , 90W (IPX4) , gray / cream
Power Warm Feet Mat (PWVM) , 40x50cm , 110V , 48W (IPX4) , gray
Power Warm Feet Mat (PWVM) , 50x50cm , 110V , 36W (IPX4) , gray
(* = Not dimmable)

Usage and check:

Please following receipt of the Power Warm Feet Mat to check for damage during transport . Power Warm Feet Mat should be used only if no damage is incurred.

Plug the Power Warm Feet Mat to a 230Vac or 110Vac outlet , depending on the type of mat.

If the mat is controlled by a dimmer, turn the dimmer (IP20) to the right, the heating is turned up to a maximum temperature of 40 ~ 45° C.

By using the dimmer the temperature can be adjusted to your needs. Power Warm Feet Mat is equipped with a on/off switch . This switch is marked in the **ON** position.

WARM FEET MAT MAY NOT BE COVERED . DONT ADD THE WARM FEET MAT ON VINYL OR OTHER HEAT SENSITIVE FLOOR COVERINGS . IF YOU DONT USE THE WARM FEET, DISABLE THE POWER OF THE WARM FEET MAT !

Take the following precautions:

- Het gebruik is bedoeld voor een droge en vlakke ondergrond als zijnde een warme voeten mat!
- Don't bend the mat, do not puncture, incise .
- Do not damage the cable and related parts and components.
- In case of damage to the cable, dimmer or Power Warm Feet Mat, disable the power, please contact your supplier if necessary.
- Do not use in wet / damp areas or outdoor environments
- The Power Warm Feet Mat Never cover to prevent overloading and overheating
(Power Heat Mat is equipped with a maximum thermostat @ 60° C near the cable entry) .
- The use is for a dry and flat surface, used as a hot foot mat!

Another application as described above is not permitted and may cause damage and is out of warranty .

Cleaning instructions :

To clean the Power Warm Feet Mat , disable the power and taking out the plug form the power outlet. The cleaning should be done with normal mild detergent and a damp cloth. Wash under running water or in the washing machine is prohibited.

Warranty:

Power Warm Feet Mats have a warranty of 24 months after purchase. The warranty is excluded when the mat is used incorrectly in which damage was caused to the product or third parties.

Your supplier;

